

**PHILIPS**

**EasyKey**

Alpha

推拉式智能門鎖



# 用戶手冊

## User manual

CCAN23LP0080T1



# 目錄

---

<b>1 重要資訊</b>	02	<b>6 其他功能</b>	18
安全		防貓眼功能	
警告		外出模式(布防功能)	
舊產品和舊電池的處理		一鍵靜音功能	
<b>2 安裝您的智能鎖</b>	03	恢復出廠設定	
產品清單			
安裝立體裝配圖			
安裝前須知			
安裝步驟			
<b>3 了解您的智能鎖</b>	08	<b>7 提示燈說明</b>	20
外面板		門鎖狀態提示燈	
內面板		低電量提示燈	
		外出模式提示燈	
		靜音狀態提示燈	
		室內反鎖提示燈	
		系統鎖定提示燈	
		開 / 關門【CLOSE】鍵提示燈	
<b>4 設定您的智能鎖</b>	09	<b>8 故障排除</b>	22
設定前須知		警報功能的種類與警報方式	
進入管理模式		如何使用緊急電源	
修改管理密碼		如何更換電池	
添加用戶			
刪除用戶			
系統設定			
Wi-Fi擴展功能			
系統查詢			
<b>5 使用您的智能鎖</b>	15		
室外 / 室內開鎖			
室外 / 室內上鎖			
室內反鎖			
機械鑰匙緊急開鎖			

---

# 1 重要資訊

---

## 安全

- ◆ 在使用智能鎖前，請詳細閱並理解所有說明，因未遵守說明而造成的損壞不在保固範圍內。
- ◆ 建議使用製造商指定的附件/配件。
- ◆ 請勿強行拆卸本產品，以免觸發警報或損壞產品。
- ◆ 請勿用尖銳物品刮擦指紋辨識器，否則可能造成永久性損壞。
- ◆ 請勿將產品暴露在漏水、濺水、雨淋及日曬環境下。
- ◆ 請勿將產品接觸腐蝕性物質，以免破壞外殼保護層。
- ◆ 請勿在把手上懸掛物件，以免影響門鎖的正常使用。
- ◆ 清潔本產品，請用軟布及清水擦拭外部，請勿自行拆卸內部產品清潔。
- ◆ 請勿在設定操作時拆卸電池。
- ◆ 請您選擇專業人員安裝門鎖，並按照本公司提供的安裝標準進行操作，切勿私自拆裝門鎖，並保護好相關固封標誌，如因以上因素造成產品損壞，不在保固範圍內。
- ◆ 門鎖安裝調試完成後，請在第一時間內修改出廠設定的出廠管理密碼，並妥善保管好機械鑰匙，不要輕易洩露密碼信息。
- ◆ 門鎖觸發低電量警報後，請及時更換掉全部電池，並確保電池正負極安裝正確，若因正負極未安裝正確造成產品損壞，不在保固範圍內。

## 警告

- ◆ 不要將電池靠近火源，以免發生爆炸。
- ◆ 請勿使用不符合安全規定的應急電源給產品供電。
- ◆ 請勿用金屬物將電池引線的兩極連接，以免短路引起爆炸。
- ◆ 確保由飛利浦授權的服務中心或專業的維修人員進行更換維修。
- ◆ 請勿使用由其它製造商生產的，或未經飛利浦特別推薦的附件或部件，如果使用此類附件和部件，不在保固範圍內。
- ◆ 如因第三方因素及人為因素造成產品故障或損壞(ex:電池漏液)不在保固範圍內。

## 舊產品和舊電池處理

- ◆ 請自行了解當地的電子產品分類收集系統，並遵守當地規定，不要將舊產品丟棄到一般垃圾中。
- ◆ 涉及電池，該電池不可與普通生活垃圾一起處理。
- ◆ 請自行了解當地關於分類收集電池的規定，正確棄置電池有助於避免對環境和人類健康造成負面影響。


## 保固期間

- ◆ 保固三年。需經由現場專業原廠安裝技師判斷為機器瑕疵、自然損壞、非第三方因素、無人為因素、外界因素及天災天氣影響。如為故障狀況：第一年更換新機，第二及三年更換整新機。
- ◆ 保固商品僅限台灣原廠授權產品，平行輸入、水貨販售產品不在保固範圍內。


## 2 安裝您的智能鎖

### 產品清單


本產品清單僅供參考，一切以實物包裝內容為準。




1.外面板含矽膠墊




2.內面板含矽膠墊




3.開孔圖紙



4.鎖體




5.固定板




6.用戶手冊




7.合格證




8.智能門卡 × 2




9.機械鑰匙 × 2




10.電池



11.受口片




12.安裝配件包



13.除塵布

## 安裝立體裝配圖




- |              |             |               |
|--------------|-------------|---------------|
| 1. 電池蓋×1     | 6. 固定板×1    | 11. 外面板組件×1   |
| 2. M6內六角螺絲×1 | 7. 鎖體×1     | 12. M4內六角螺絲×2 |
| 3. 內面板組件×1   | 8. 35方棒×1   | 13. M5螺絲柱×1   |
| 4. 40方棒×1    | 9. 彈簧×2     |               |
| 5. M5內六角螺絲×4 | 10. M6螺絲柱×1 |               |

# 安裝前須知


## 第一步 | 確定開門方向

本智能鎖產品適用於左外拉、右外拉、左內推和右內推四種開向的門。



## 第二步 | 推拉換向

請根據上述確定的開門方向，將螺絲安裝在相應位置上（內面板參考如下）。




### ⚠ 注意

1. 請根據門的厚度選擇不同規格的配件包。
2. 默認出廠配置的配件包運用38–60mm的門厚，如果是其他規格的門請聯繫我們。


## 安裝步驟

以下安裝步驟，適用於右開門。如果是左開門，請仔細閱讀[安裝前須知]，並完成相關換向調節。

- 1 根據開孔模板在門上開好孔，將鎖體放入門框內，並旋緊鎖體上的四顆固定螺絲。



- 2 在外面板上裝上螺絲柱，手柄孔中放上彈簧和方棒。




**▲注意**

安裝時主鎖舌不能彈出。


**▲注意**

請根據門的厚度選擇適當長度的方棒和螺絲柱


- 3 將連接線穿過門上方的過線口。外面板上的方棒對準鎖體上的轉動口插入，使外面板緊貼門外側。




- 4 將固定板緊貼門內面，用4根M5內六角螺絲固定緊。



5 在內面板上依次放入彈簧和方棒。




6 將外面板連接線及電機線插入內面板相應的插座中，再將內面板上的方棒對準鎖體上的轉動口插入，內面板緊貼門內面。扭緊兩顆M6內六角螺絲。




**▲注意**

請務必將多出的連接線藏於門孔內。

7 裝上電池，蓋上電池蓋，堵上膠塞孔，裝上側扣板組件之後智能鎖安裝完成。



8 推拉內外手柄、防貓眼開關、機械鑰匙，檢查各部件是否連接完好。




**▲注意**

側扣板組件安裝好之後，請測試一下開關門是否順暢。

# 3 了解您的智能鎖


本產品清單僅供參考，一切以實物包裝內容為準。

## 外面板



①	門鎖狀態指示燈
②	指紋器
③	數字鍵盤區
④	靜音按鍵
⑤	外出模式鍵
⑥	推拉手柄
⑦	低電量提示燈
⑧	卡片識別區
⑨	重置鍵
⑩	機械鑰匙孔
⑪	緊急電源接口

## 內面板



①	電池蓋
②	電池盒
③	自動 / 手動模式撥動開關
④	恢復出廠設置鍵
⑤	網路通訊模組接口
⑥	【CLOSE】鍵
⑦	防貓眼開關
⑧	推拉手柄

# 4 設定您的智能鎖

## 設定前須知

◆智能鎖的系統模式分為一般模式與雙重驗證模式。

**一般模式** 任意已經登記的開門方式開門

**雙重驗證模式** 密碼+卡+指紋任意兩種組合方式開門

◆用戶編號

當您需要刪除單個用戶時，您可以依據其編號，在系統中直接刪除，無需全部刪除。

您可以將用戶資料填入此編號表，方便您管理和查看：

編號	姓名	指紋	密碼	卡片
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

◆圖標注釋



管理密碼  
一次性用  
戶密碼



用戶密碼



用戶編號  
00-09



用戶編號  
00-99



輸入指紋



輸入卡片  
[#] 號鍵




[\*] 號鍵



### ⚠ 注意

- 進入選單操作流程時，如需返回上一層選單，請按 [\*] 鍵。
- 默認初始密碼為12345678。

## 進入管理模式



點亮螢幕後，在未輸入其他數字的情況下按【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認，即可進入管理模式。

## 修改管理密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

1

按【1】選擇修改管理密碼。



輸入新的管理密碼，按【#】確認，再次輸入管理密碼，按【#】確認。在語音提示設置成功後，按【\*】鍵返回上層選單直至退出管理模式。

## 添加用戶

### 添加用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

2 1

按【2】進入用戶添加，再按【1】進入添加用戶密碼，系統自動編號並進行語音播報。



輸入6-12位用戶密碼，按【#】確認；再次輸入用戶密碼，按【#】確認。語音提示添加成功後，按【\*】返回上層選單直至退出管理模式。

### 添加一次性用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

2 2

按【2】進入用戶設置，再按【2】進入添加一次性用戶密碼。



輸入6-12位用戶密碼，按【#】確認；再次輸入用戶密碼，按【#】確認。語音提示添加成功後，按【\*】返回上層選單直至退出管理模式。

### 添加用戶指紋



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【2】進入用戶添加，再按【3】進入添加用戶指紋，系統自動編號並進行語音播報。



將手指按壓在指紋器上，待聽到語音提示「請拿開手指，再放一次」時，拿開手指重新放回指紋辨識器上。多次反覆，在語音提示添加成功後，按【\*】返回上層選單直至退出管理模式。

### 添加用戶卡片



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【2】進入用戶添加，再按【4】進入添加用戶卡片，系統自動編號並進行語音播報。



將卡片靠近卡片識別區，直到「嘟」聲響。語音提示添加成功後，按【\*】返回上層選單直至退出管理模式。

### 刪除用戶

#### 刪除單個用戶密碼



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【1】進入刪除用戶密碼，再按【1】進入刪除單個用戶密碼。



輸入需要刪除密碼的2位數【用戶編號】（編號範圍：00~09），按【#】確認。語音提示刪除成功後，按【\*】返回上層選單直至退出管理模式。

#### 刪除全部用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【1】進入刪除用戶密碼，再按【2】刪除所有密碼用戶。語音提示成功後，按【\*】返回上層選單直至退出管理模式。

### 刪除一次性用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【2】進入刪除一次性用戶密碼。



語音提示刪除成功後，按【\*】返回上層選單直至退出管理模式。

### 刪除單個用戶指紋



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【3】進入刪除用戶指紋，按【1】進入刪除單個用戶指紋。



輸入需要刪除指紋資訊的2位數【用戶編號】(編號範圍：00~99)，按【#】確認，按【\*】返回上層選單直至退出管理模式。

### 刪除全部用戶指紋



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【3】進入刪除用戶指紋，按【2】刪除所有指紋用戶。語音提示成功後按【\*】返回上層選單直至退出管理模式。

### 刪除單個用戶卡片



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【4】進入刪除用戶卡片，按【1】進入刪除單個用戶卡片。按【\*】返回上層選單直至退出管理模式。

### 刪除全部用戶卡片




按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【4】進入刪除用戶卡片，再按【2】刪除所有用戶卡片。語音提示成功後按【\*】返回上層選單直至退出管理模式。

### 系統數據初始化



打開電池蓋，拿尖銳物體長按【Res】鍵，聽到語音恢復出廠設置後鬆開，刪除所有用戶資訊。

## 系統設定

### 語言設定



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

4 1

按【4】進入系統設置，再按【1】進入語言設置。



選擇您需要的語言：中文，請按【1】；英文，請按【2】。語音提示設置成功後，按【\*】返回上層選單直至退出管理模式。

#### ⚠ 注意

默認語言為英文。

### 音量設定



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

4 2

按【4】進入系統設置，再按【2】進入音量設置。

1 或 2 或 3 (\*)

選擇您需要的音量：高音量請按【1】；低音量請按【2】；靜音模式請按【3】。語音模式設置成功後，按【\*】返回上層選單直至退出管理模式。

#### ⚠ 注意

默認音量為高音量。

### 切換為雙重驗證模式



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

4 3

按【4】進入系統設置，再按【3】進入驗證方式組合。

1 或 2 (\*)

單個驗證方式請按【1】，雙重驗證方式請按【2】，語音提示設置成功後按【\*】返回上層選單直至退出管理模式。

## Wi-Fi擴展功能



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

5

按【5】進入擴展功能。

1 或 2

加入網路，請按【1】；退出網路，請按【2】。擴展功能設置前，請下載並打開官方APP。



擴展功能為選配功能。

### 關於本機查詢



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

6 2

按【6】進入系統查詢，再按【2】系統軟體版本查詢，系統自動播報軟體版本。



本機查詢快捷方式114#開啟本機查詢。

## 系統查詢

### 防偽碼查詢



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

6 1

按【6】進入系統查詢，再按【1】進行防偽碼查詢，系統自動播報產品序列號。




系統查詢快捷方式，直接輸入400#開啟系統查詢。

# 5 使用您的智能鎖

## 室外 / 室內開鎖

### 室外開鎖




①觸摸數字鍵區域，點亮數字鍵。直接輸入已經添加的密碼，按【#】號鍵確認；  
②語音提示“已開門”後，推動或拉動手柄開門。

①將已經添加指紋的手指以正確的方式放在指紋辨識器上；  
②語音提示“已開門”後，推動或拉動手柄開門。

①將已經添加的卡片以正確的方式放在卡片識別區；  
②語音提示“已開門”後，推動或拉動手柄開門。


### 室內開鎖



智能鎖採用室內快開鎖體，直接推動或拉動手柄開鎖。

在一秒內雙擊開/關門按鍵【CLOSE】，再推動或拉動門開鎖。

## 室外 / 室內上鎖



### 室外上鎖



當門鎖處於自動模式下，關門後方舌自動伸出上鎖，語音提示已關門。



當門鎖處於手動模式下，關門後方舌不伸出。需要驗證用戶指紋或密碼或卡片，才會伸出方舌上鎖。上鎖成功後，語音提示已關門。在手動模式下，關門後，喚醒前面板解除上鎖直接開門。

### 室內上鎖




當門鎖處於自動模式下，關門後方舌自動伸出上鎖，語音提示已關門。



當門鎖處於手動模式下，關門後方舌不伸出。需要在一秒內雙擊開/關門鍵【CLOSE】鍵後，才會伸出方舌上鎖。上鎖成功後，語音提示已關門。

## 室內反鎖




門上鎖後，長按開/關門按鍵【CLOSE】，該鍵閃爍1次紅燈，語音提示已反鎖。


### ⚠ 注意

門鎖在處於反鎖狀態下，外面板功能鎖定。手動喚醒系統時，鍵盤區域會顯示15937(X)，並語音提示已反鎖，表示已經啟動反鎖。反鎖狀態下，外門板無法進行操作，室外需要輸入管理密碼或機械鑰匙開啟，才能解除反鎖。


## 機械鑰匙緊急開鎖



①剪開鑰匙盒，取出機械鑰匙，推開推鉗，劃開鑰匙。



②把機械鑰匙插入鎖孔，鑰匙套與鑰匙成垂直90°，鑰匙套向把手方向旋轉90°，直至靠近門面。



③將鑰匙套向下旋轉180°，使鑰匙套平行於水平面。向把手方向水平旋轉鑰匙套，即可開鎖。

### ⚠ 注意


建議日常不要使用機械鑰匙。當電池電量耗盡、忘記密碼或系統無法正常運作等緊急情況下再採用機械鑰匙開鎖。

## 6 其他功能

---

### 防貓眼功能，內部鎖定手柄

---



功能：


開啟此功能，可以從內部鎖定手柄，室內不能開啟門鎖。

使用：

- (1) 防貓眼功能開啟：將防貓眼開關撥至紅色檔位置。
  - (2) 防貓眼功能關閉：將防貓眼開關撥至綠色檔位置。
- 

### 外出模式(布防功能)

---



功能：

門鎖一旦從室內開啟，將觸發警報。

使用：


門成功上鎖後，長按外出模式鍵2秒，即可進入外出模式。



外出模式不影響室外正常開啟。

---

## 一鍵靜音功能



### 功能:


可一鍵啟用靜音模式，開門時關閉語音提示，適用於不打擾家人休息的場合。

### 使用:

(1) 語音切換為靜音：系統喚醒情況下，長按【靜音鍵】2秒，進入一次性靜音模式，呈現綠色燈光。

(2) 靜音切換為語音：系統喚醒情況下，長按【靜音鍵】2秒，恢復系統語音模式，呈現白色燈光。

## 恢復出廠設定，一鍵回到初始狀態



### 功能:

清空所有用戶資訊，恢復到出廠狀態。

### 使用:

拿尖銳物體長按恢復出廠設置鍵【RES】鍵，門鎖系統內的所有資訊將被清空，恢復到出廠設置狀態。

### ⚠ 注意


藍牙設定不能回復出廠設置。

# 7 指示燈說明

---

## 門鎖狀態提示燈

---



**藍色：**當系統喚醒時，門鎖狀態提示燈呈現藍色，表示您可以進行門鎖操作；

**綠色：**當門鎖成功開鎖後，門鎖狀態提示燈呈現綠色，表示已開門；

**紅色：**當門鎖成功上鎖後，門鎖狀態提示燈呈現紅色，表示已關門。

## 低電量提示燈


---



**紅色：**門鎖系統喚醒時，系統自動檢測電池電壓，當電池電壓過低時，低電量提示燈亮起，閃爍紅色燈光，開鎖時會有語音提示電量低，請更換電池。

## 外出模式(布防)提示燈

---




**白色：**

(1) 門鎖上鎖狀態下，外出指示燈單獨亮起，提示可啟用外出模式；

(2) 如已啟用外出模式，系統喚醒時，外出指示燈會亮起，提示門鎖在外出模式中。


## 靜音狀態提示燈



白色：表示靜音模式已關閉；


綠色：表示靜音模式已開啟。

## 室內反鎖提示燈



門鎖處於反鎖狀態下，外部電子功能鎖定。手動喚醒系統時，鍵盤區域會顯示15937 (X)，並語音提示已反鎖，表示已經啟動反鎖。

## 系統鎖定提示燈



## 開 / 關門按鍵【CLOSE】提示燈光




- (1) 紅色燈光並閃爍2下: 表示門已上鎖成功;
- (2) 綠色燈光並閃爍2下: 表示門已開鎖成功;
- (3) 紅燈閃爍1下: 表示門鎖已反鎖成功。

## 8 故障排除

### 警報功能的種類與警報方式

外出模式，室內開啟警報




觸發機制：門鎖處於外出模式時，從室內開啟門鎖，將觸發警報。

警報方式：連續反覆警報聲。

關閉方式：任意一種驗證解鎖成功後結束警報。

低電量警報，提示您及時更換電池



觸發機制：當系統喚醒後，將自動檢測電池電壓，當電池電壓不足時，發出警報，提示您及時更換電池。

警報方式：開鎖時語音提示電量低，請更換電池。

關閉方式：自動關閉。

## 防拆警報



觸發機制1：門縫撬開後，感應鎖舌彈出。

警報方式：連續反覆警報。


關閉方式：自動關閉或密鑰驗證成功即關閉。

觸發機制2：外面板被撬開，沒有和門貼合好。

警報方式：連續反覆警報。

關閉方式：自動關閉、門外驗證解鎖成功後關閉，或門內正常開鎖成功後關閉。

## 鎖舌異常警報



觸發機制：鎖舌動作異常，開鎖或關鎖失敗

警報方式：連續反覆警報

關閉方式：自動關閉

## 如何使用緊急電源



當電池電壓不足，無法從外部開啟時，可以使用行動電源作為緊急電源通過Micro USB接口對門鎖供電。打開門鎖後，請立即更換電池。

如遇系統當機，在門外無法開門，請按重置鍵後，系統自動重啟。

## 如何更換電池



飛利浦智能鎖基礎工作電源為4顆3號鹼性電池。電池盒內設兩組工作電源，可安裝8顆電池，延長續航時間，減少更換電池次數。

電池盒位於內面板上端，向上推動電池蓋，即可取下電池。







#### NCC statement:

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

Philips和Philips盾牌圖形是皇家飛利浦有限公司的註冊商標，經許可使用。